



**ОДЕСЬКІ
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ**

віддача - актив - 2;

прийом - реактив (квадрант 1) - 3;

прийом - реактив (квадрант 2) - 4;

віддача - реактив (квадрант 3) - 5;

віддача - реактив (квадрант 4) - 6;

Примітка: Рядки для параметрів, які не враховуються лічильником, у файл не записуються.

Приклад макету:

((//30818:1008:000051:++

(90021):31,291:19,048:6,694:5,549::

(90022):0:0:0:0::

(90023):10,878:7,844:2,039:,995::

(92033):5,224:3,402:,907:,913::

(92035):138,992:74,49:28,273:36,228::=))

Формат макету 30817

Тема поштового повідомлення: model:30817//найменування підприємства

Зміст файлу формату CSV, що включається в поштове повідомлення відповідно до макету 30817 (годинні значення пропусків енергії):

1-й рядок (24 символи):

((//30817:MMDD:NNNNNN:++

MM – номер місяця (01-12);

DD – номер дня місяця (01-31);

NNNNNN – код підприємства.

3-й та наступні рядки:

(код точки обліку й параметра обліку):добове значення: значення за 1-у годину:....значення за 24-у годину:

Всі значення параметрів - у цілих кВт·г (кВАр·год).

Кожний рядок закінчується символами CR (повернення каретки), LF (переведення рядка). Файл закінчується символами = =)).

Формат коду параметра (від 4 до 14 символів):

PPPE PPP – власний номер точки обліку (від 3 до 13 символів);

E – власний номер параметра обліку (необов'язково використовується в

макеті): прийом - актив – 1; генерація - актив – 2;

прийом - реактив – 3; генерація - реактив – 4.

Примітка. Код підприємства і коди точок обліку узгоджуються окремо.

Приклад макету:

((//30817:1111:000101:++

(141):23:1:1:0:1:1:1:0:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:

(176):22:1:0:1:1:0:1:0:

(182):0:

(183):0:

(254):21:1:0:1:1:0:1:1:1:1:1:1:1:0:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:0:

(945):0:

=))

Оператор системи розподілу

Виробник

(П.І.Б., підпис)

“ ” 202__ р.

(П.І.Б., підпис)

“ ” 202__ р.